



3DLPrinter-HD 2.0+



Come sballare 3DLPrinter-HD 2.0+

Cosa occorre per sballare 3DLPrinter-HD 2.0+:

- Una grossa forbice oppure un trancino per tagliare la reggetta.
- Un cutter per tagliare lo scotch.
- Un cacciavite ed una pinza per togliere i punti metallici.
- Guanti in pelle di protezione.

PRECAUZIONI

Si consiglia l'uso di guanti adatti per non ferirsi accidentalmente durante l'apertura della confezione.

Si tenga presente che tutti i prodotti utilizzati per l'imballo, devono essere eliminati nel pieno rispetto delle norme ecologiche vigenti a livello nazionale, regionale o locale.

A tale proposito demandiamo all'utilizzatore la responsabilità dello smaltimento dei rifiuti interessandosi presso le specifiche organizzazioni regolarmente abilitate in base alle direttive comunitarie vigenti in materia, fra le quali si citano in particolare:

- DIRETTIVA 2006/12/CE (smaltimento rifiuti);
- DIRETTIVA 87/101/CE (smaltimento rifiuti nocivi);
- DIRETTIVA 75/439/CE (smaltimento degli olii usati).

Tali direttive, vincolanti solo a livello europeo, sono soggette a modifiche o aggiornamenti in base ai progressi tecnologici compiuti nel corso degli anni. Le edizioni indicate sono quelle in vigore alla data di stesura del presente manuale. Si verifichi a ragionevoli intervalli che siano ancora attuali.

Naturalmente, nei paesi in cui la normativa comunitaria europea non è applicabile, dovranno essere rispettate le analoghe disposizioni ecologiche valesvoli localmente.

Attenersi SCRUPOLOSAMENTE alla seguente procedura

Dopo aver tagliato con un trancino oppure con una grossa forbice la reggetta che avvolge l'imballo, procedere nel seguente ordine:



1. Togliere lo scotch, aprire la confezione ed estrarre le scatole contenenti gli accessori.



2. Con un cacciavite o analogo strumento, aiutandosi eventualmente con una pinza, togliere i punti metallici che trattengono il cartone (ci sono più punti metallici per ogni lato).



3. Togliere, sfilandolo dall'alto, il cartone di protezione.



4. Togliere lo scotch che trattiene le maniglie.



5. In due persone, afferrare le maniglie facendo attenzione all'equilibrio della stampante, sollevare contemporaneamente entrambi i lati ed appoggiare la stampante sulla superficie di lavoro.



Per l'utilizzo, posizionare **3DLPrinter-HD 2.0+** su di una superficie solida, piana e stabile.

6. Sfilare le maniglie e togliere delicatamente le protezioni in nylon che proteggono la stampante (**si ricorda che tali protezioni possono essere pericolose per i bambini se utilizzate come gioco poiché possono provocare soffocamento**).



Nella scatola contenente gli accessori è presente il DVD con la documentazione ed i programmi, all'interno della copertina è presente la dichiarazione CE oltre al numero di serie.

Verificare la presenza degli accessori contenuti nella confezione ed identificarne l'utilizzo consultando il manuale **Installazione uso e manutenzione** (vedere pag. 12 e successive).

Leggere attentamente il manuale **Installazione uso e manutenzione** prima di mettere in funzione **3DLPrinter-HD 2.0+**.



Robot Factory S.r.l. - Via Caltana, 59 - 30035 Mirano VE
Tel - Fax:0415770270 Mobile:3387159853 - P.IVA: 03654900277
www.robotfactory.it - robot@robotfactory.it

Robot Factory S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza nessun preavviso. Nessuna garanzia è prevista se non quella allegata al prodotto. Robot Factory S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da uso improprio dei suoi prodotti.